#### 1 Przedstaw własności wiązki laserowej i porównaj je z własnościami wiązki uzyskiwanej z naturalnego źródła promieniowania jakim jest np. Słońce

Promieniowanie laserowe ma trzy zasadnicze właściwości:


- Monochromatyczność oznacza to, że promieniowanie składa się wyłącznie z fali o jednej długości, w porównaniu do źródła naturalnego, które składa się z fal różnej długości.
- Duża spójność, a w związku z tym zgodność faz, w przeciwieństwie do światła, które nie musi mieć tej zdolności.
- Równoległość cecha ta wynika bezpośrednio z mechanizmu powstawania promieniowania laserowego i polega na równoległości promieni tworzących wiązkę, w porównaniu do źródła naturalnego, które nie ma promieni równoległych.

### 2 Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (omówienie obrazu dyfrakcyjnego)

Fala świetlna padając na przeszkodę w postaci wąskiej szczeliny ulega zjawisku dyfrakcji, w wyniku czego na ekranie pojawia się charakterystyczny obraz dyfrakcyjny, składający się z centralnego jasnego prążka oraz mniej intensywnych, ułożonych na przemian jasnych i ciemnych prążków pobocznych.

#### 3 Opisz w jaki sposób można wyznaczyć szerokość nieznanej szczeliny w oparciu o uzyskany obraz dyfrakcyjny dla światła monochromatycznego

Na rysunku poniżej przedstawiono szczelinę o szerokości d, na którą pada płaska fala świetlna o długości  $\lambda$ . Zgodnie z zasadą Huygensa, każdy punkt wewnątrz tej przeszkody jest źródłem nowej fali, która interferuje konstruktywnie bądź destruktywnie z falami wytworzonymi w sąsiednich punktach szczeliny.



Rysunek 1: Zjawisko dyfrakcji na pojedyńczej szczelinie

W celu wyznaczenia położenia pierwszego minimum dyfrakcyjnego, narysowano dwa ugięte na szczelinie promienie świetlne  $r_1$  i  $r_2$ . Interferencja destruktywna może mieć miejsce tylko wtedy, gdy różnica dróg optycznych pomiędzy promieniami ( $\Delta x = r_2 - r_1$ ) jest równa połowie długości padającej fali, zatem  $d = \lambda$ .

## 4 Wyjaśnij dlaczego w celu wyznaczenia szerokości szczeliny w omawianym ćwiczeniu odległość szczelina - ekran powinna wynosić przynajmniej 70 cm.

Rozpatrzmy przykład zbliżony do rzeczywistego. Rozpatrzymy dyfrakcję czerwonego światła (około 650 nm) na szczelinie o szerokości 0.01 mm, zatem:

$$\sin\left(\theta_{\min}\right) = \frac{\lambda}{d} = \frac{650 \times 10^{-9}}{0.01 \times 10^{-3}} = 0,065, \ \theta_{\min} \approx 3,5^{\circ}$$
 (1)

Analizując powyższy wynik widzimy, że kąt  $\theta_{\min}$  jest mały. A więc aby móc dokładnie zmierzyć odstępy pomiędzy kolejnymi minimami musimy zwiększyć odległość L. Wtedy odstęp między maksimum głównym, a pierwszym minimum wyniesie:

$$l = L \cdot tg(a) \approx 4,5 \ (cm) \tag{2}$$

Co z kolei już jest wartością porządaną.

## 5 Jakiej szerokości maksimum dyfrakcyjne otrzymamy dla szczeliny o szerokości d=0,1 mm, długości fali światła laserowego $\lambda=600$ nm i odległości ekran - szczelina L=90 cm

Ze względu na dyfrakcję na pojedynczej szczeliny zastosujemy następujący wzór:

$$x_{\min} \cong \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d}$$
 (3)


gdzie:

- m numer kolejnych maksimów bocznych
- $\bullet$   $\lambda$  długość fali
- $\bullet\,$  L odległość szczelina ekran
- d szerokość szczeliny

Zatem dla powyższych danych jest prawdziwe:

$$x_{\min} \cong \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{3}{2} \frac{600 \times 10^{-9} \cdot 90 \times 10^{-2}}{0.1 \times 10^{-3}} = 8,1 \,(mm)$$
 (4)

### 6 Przedstaw schemat elektryczny układu do pomiaru natężenia światła



Rysunek 2: Schemat elektryczny do pomiaru natężenia światła

Źródłem światła monochromatycznego i spójnego jest laser półprzewodnikowy zasilany napięciem kilku V (wytwarzanym przez zasilacz sieciowy). Laser wytwarza wiązkę światła spójnego i monochromatycznego. Rysunek 2 przedstawia schemat układu do pomiaru natężenia światła. Detektorem światła jest fotodioda. Jest to element półprzewodnikowy w objętości którego fotony padającego światła wytwarzają swobodne elektrony. Pod działaniem przyłożonego napięcia U elektrony te płyną do obwodu zewnętrznego jako prąd I proporcjonalny do natężenia padającego światła. Prąd ten z kolei wytwarza na oporniku R napięcie U = IR mierzone woltomierzem cyfrowym.

# 7 Oszacuj stosunek natężenia światła mierzonego w pierszym maksimum bocznym $I\left(x_{x\max}^{(1)}\right)$ do natężenia światła w maksimum głównym $I_0$ .

Dla oszacowania stosunku natężenia światła mierzonego w pierwszym maksimum bocznym do natężenia światła w maksimum głównym zastosujemy następujący wzór:

$$\frac{I(x_{\text{max}})}{I_0} \cong \frac{1}{\pi^2 \left(m + \frac{1}{2}\right)^2}, \quad m = \pm 1, 2, 3...$$
 (5)

Przyjmując m = 1, przekształcimy wzór do:

$$\frac{I\left(x_{\text{max}}^1\right)}{I_0} \cong \frac{4}{\pi^2} \tag{6}$$